arnica™

Kıtır & Kıtır Mini

Ekmek Kızartma Makinesi
Toaster

Kullanma Kılavuzu

User Manuals

KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı, bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

1. Emniyet Kuralları
2. Cihazın Tanıtımı
3. Teknik Özellikler
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım

EMNİYET TALİMATLARI

Ekmek Kızartma makinenizi kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- **Cihazların güvenliginden sorumlu bir kisi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafından kullanılması amaçlanmamıstır.**
- **Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılmasının amaçlanmadığını belirtmelidir."**
- **Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.**
- **Çocuklar cihazla oynamamalıdır.**
- **Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.**
- **Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.**
- **Cihaz çalısıyorken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.**
- **Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.**
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Makineniz çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Tutamağı veya ilgili düğmeleri kullanınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazınızı amacına (Ekmek Kızartmak için) uygun kullanınız. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; bakım ve temizliği yaparken, işi bittiğinde mutlaka prizden çekiniz.
- Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
- Cihazınıza başka marka ekmek kızartma makinelerinin parçalarını takmayınız veya taktırmayınız.
- Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı mikrodalga fırında kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızın fişi prizde takılıyken, kızarmış ekmek dilimlerini çıkarmaya çalışmayınız. Tehlikeli olabilir.
- Cihazınızın içine çabuk katılaşan hamur gibi malzemeleri kesinlikle koymayınız.
- Cihazınızın ekmek kızartma haznelerine uygun ekmek dilimleri yerleştiriniz. Çok kalın ekmek dilimleri ya da folyo içinde ekmek veya başka şeyler yerleştirmek kısa devre ya da yangına sebebiyet verebileceğinden çok tehlikelidir.
- Kullanım esnasında, cihazınızı kolay tutuşabilen tekstil (perde gibi) ve benzeri şeylerin yakınında kullanmayınız.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Ekmek kızartma gözlerinin daima temiz olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde kısa devre ve yangına sebebiyet verebilirsiniz.

DİKKAT: İlk kullanımda cihazınızdan koku ve duman gelmesi normal bir durumdur. Bu durum ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilk kullanımdan önce cihazınızı bir süre boş çalıştırınız ve daha sonra soğumasına izin veriniz.

CİHAZIN TANITIMI

1. Ekmek kızartma haznesi
2. Açma / Kapama mandalı
3. Zaman ayar düğmesi
4. Özel kırıntı tepsisi
5. Durdurma düğmesi
6. Isıtma düğmesi
7. Dondurulmuş ekmek çözme (defrost) düğmesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli	: Kıtır	Kıtır Mini
Gerilim	: 220-240 V	220-240 V
Frekans	: 50/60 Hz	50/60 Hz
Güç	: 1260-1500 W	750-850 W
Kullanım Ömrü	: 7 Yıl	7 Yıl
Kapasite	: 4 Dilim	2 Dilim
Yeniden Isıtma	: Var	Var

KULLANIM

- İlk kullanımdan önce ekmek kızartma makinenizi ambalajından dikkatlice çıkarınız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde var olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu su ya da başka bir sıvıya daldırmadan temizleyiniz. Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyeciler kullanmayınız.
- Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Cihazınızın fişini prize takınız ve kızartma mandalına kullanarak cihazınızı çalıştırınız. İlk kullanımda cihazınızdan duman gelmesi normaldir. Bu durum, kısa bir sürede kendiliğinden geçecektir.
- Cihazınız çalıştığında DURDUR "STOP" düğmesi otomatik olarak yanacaktır. Bu düğmeye basarak, cihazınızı ayarlanan süreden erken durdurabilirsiniz.
- Tekrar ısıtma düğmesi ile önceden kızartmış olduğunuz ekmek dilimlerini ısıtabilirsiniz. Bu fonksiyonda süre ayarı yapılamaz, otomatiktir. Ekmekleri yuvaya koyunuz ve tutamağı aşağıya çekerek cihazı çalıştırınız. Daha sonra tekrar ısıtma düğmesine basarak, ekmekleri ısıtınız.
- Çözme (DEFROST) düğmesi; buzluktan çıkarttığınız dondurulmuş ekmekleri çözmek için kullanılır. Düğmeye bastığınız takdirde aktif hale gelir.
- Ekmeği kızartma haznesine koyunuz.
- Pişirme süresini seçiniz ve açma-kapama mandalı aşağıya doğru çekerek, ekmeklerinizi kızartmaya başlayınız.
- Ayarlanan süre dolunca ekmekleriniz kızarmış olacaktır.
- Size en uygun pişirme süresini ayarlamak için bir kaç deneme yapmanız gerekebilir. En iyi pişirme süresi; ekmeğin tazeliği ve diğer durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Size önerimiz farklı pişirme sürelerini denemeniz.
- Sıkışan ekmek dilimlerini çıkarmak için;
  * Cihazın fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
  * Cihaz soğuduktan sonra, ekmek kızartma mandalını aşağıya doğru bastırınız ve makinenizi ters çevirerek sıkışmış ekmek dilimlerinin kurtulması için cihazınızı sallayınız.
  * Sıkışmış ekmek dilimlerini çıkarmak için çatal veya keskin uçlu, köşeli madeni aletler kullanmayınız. Cihazınızın resiztans tellerine zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızın dış yüzeyi metal olduğunda, çalışma esnasında ısınacaktır. ASLA cihazınız çalışırken metal yüzeylerine dokunmayınız ve cihazı çocuklarınızın ulaşamayacakları bir yerde kullanınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı temizlemek için kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.

- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. Ancak; daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı temizlemek için kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Her kullanımdan sonra özel bölmede toplanan kırıntıları temizlemek için cihazınızın kırıntı tepsisini çekerek çıkarınız. Bu işlemi bir çöp sepetinin üzerinde yaparak kırıntıların çöp sepeti içine düşmesini sağlayınız.
- Özel kırıntı tepsisini temiz, nemli bir bezle siliniz ve sonra mutlaka kurulayınız.
- Kırıntıları toplayan hazne içine herhangi bir şey atmayınız.

Bu cihaz Avrupa Birliği ve
Kalite Onay Belgesi'ne Haizdir.

USER MANUAL

The more use your appliance, the more you recognize how a good choice you have made. Our aim is to provide you more than you have paid for. Thanks for choosing our product. You will see how easy everything is, as you read this user manual, and use your appliance according to the instructions given hereby. This way, you can optimize the performance of you appliance. We hope you have good days with your Turkish coffee maker.

INDEX

A. Safety Instructions
B. Introduction of Appliance
C. Technical Specifications
D. Usage
E. Cleaning and Maintenance

A. SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY-ALWAYS MAINTAIN SAFETY WHEN WORKING WITH ANY APPLIANCE

- Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating.
- Do not touch hot surfaces-Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs or appliances in water or any other liquid.
- Do not leave any appliance unattended while it is operating.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or infirm persons.
- Unplug from outlet when not in use or before cleaning.
- Allow to cool before putting on or taking off any parts.
- Do not aerate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged in any manner.
- If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- To disconnect-remove the plug from the outlet.
- Do not pull plug out by the cord.
- Do not use this product for anything other than intended use.
- This product is intended for household use only.
- No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
- Use the toaster without bread for the first time. There will be some smoke at first; this is normal.
- The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the openings for the bread.
- Bread may burn. Therefore this toaster must not be used near or below curtains and other combustible materials.

- Do not place the cable or any other object over the bread openings whilst the toaster is in operation.
- Do not attempt to dislodge food while the toaster is in operation.
- Toasting lever must be in the'UP' position before attaching or disconnecting the plug from wall outlet.
- Do not insert metal objects or other utensils into the toaster, as this will cause an electric shock or cause a fire.
- Do not leave the toaster unattended whilst in operation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

B. INTRODUCTION OF APPLIANCE

1. Baking nest
2. Toast lever
3. Browning control
4. Özel kırıntı tepsisi
5. Stop button
6. Reheat button
7. Defrost button

C. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: Arnica	Arnica
Model	: Kıtır	Kıtır Mini
Voltage	: 220-240 V	220-240 V
Frequency	: 50/60 Hz	50/60 Hz
Power	: 1260-1500 W	750-850 W
Capacity	: 4 slices	2 slices

D. USAGE

- Bread can be toasted as follow: Push the plug into the socket and turn on the toaster using the toast lever. Note: When using the appliance for the first time, it will emit some smoke. This is normal and it will stop by itself after a few minutes.
- The stop button with indicator light-the light comes on automatically once the toaster is turned on.
- The stop button is there to prematurely stop the toasting process.
- Reheat button with indicator light-the light goes on when the button is depressed.
- The reheat button is used to heat up the toast.
- The defrost button with indicator light-the light goes on when the button is depressed.
- The defrost button is used for toasting bread directly from the freezer.
- Place the bread in the toaster clip.
- The clip can be opened by pushing together by hand.

- Place the clip in the toaster slot but the toast does not bring up by itself.
- Please select baking time, baking time is completed, the timer will close the toaster, and in a wait state.
- Experiment for you to find the perfect toasting time. The optimal time changes depending on the freshness of the bread and on the other ingredient. We advise you to alternate the two toaster clips half way through the toasting process. This will ensure that the bread is evenly browned.
- Do not use a knife, fork or other utensil to remove the bread from the toaster or to clean the toaster. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the appliance before attempting to remove it.
- The top of the appliance becomes hot because metal conducts heat so well. Therefore do not touch the outside of the toaster during use and keep well out of reach of children.

E. CLEANNING AND MAINTENANCE

- Switch off and unplug toaster from the power outlet.
- Allow to cool before cleaning.
- Wipe over exterior of toaster and cord with a soft damp sponge or cloth.
- Do not use abrasive or strong household cleaners as they will damage the finish.
- The crumb tray will need to be cleaned occasionally.
- Brush the crumbs from the tray using a small brush or cloth.
- Slide the crumb tray back, ensuring it locks into place.
- Do not try to clean the inside of the toaster, as this may damage the heating elements.
- Water and other liquid must never enter the toaster.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkırım Mah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Bülent Angın Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Münif Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah.A/Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Sönmez Soğutma	Şevkiya Mh. Sıkıntı Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADIYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mah. M.Akif Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
ADIYAMAN	Gölbaşı	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADIYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADIYAMAN	Merkez	Tankut Ticaret	Turgut Reis Mh. 689.Sk. No 2	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökçeoğlu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Çimen Elektronik	Aktaş Mh. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 632 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobinaj	Marulcu Mh. Havuççu Sk. No:20	(272) 213 18 69
AĞRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AĞRI	Doğubeyazıt	Berşan Soğutma	Beyazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AĞRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No-9/B	(472) 411 33 45
AĞRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nevzat Güngör cad. No.23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İtimat Elektrik	Paşacık Mh. Şehit Halil Uğur Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşısı	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilırmak Mah. Otezler Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Soğ.	Hacı İlyas mah. Örgücü sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyum Teknik	Camicedit Mh. Müftülük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keçiören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Soğ.	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etlik	Arı Elektrik	Kuyuyazısı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kıbrıs Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbaşı	Dinçler Teknik Ser	G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	Ertürk Teknik	Milliegemenlik Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Çubuk	Göksel Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçükesat	İnterbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Etimesgut	Omaç Teknik	İstasyon Mah. Tüzin Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşifhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Soğutma	Kiremitli mah Antalya cad . No- 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Çetiner Soğutma	Gokyazı Mh. Y. Özek Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökez Mah. Burmahancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elmalı Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No.69	(478) 211 28 58
ARTVİN	Merkez	Artvin Servis	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVİN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Atom Bobinaj	Cumhuriyet Mah. Ergene Sok.No:20/A	(542) 516 60 56
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Söke	Özlem Elektronik	Yenicami Mah.Sekiler Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Haşim Ağa Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	İhsaniye Mah. 8 Evler sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	İrka Soğutma	Hekimzade Mah. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 36 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkavdan Sk. No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinci Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucamii Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dağistanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLECİK	Bozüyük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simge Elektronik	Y.Şehir Mah. Yeşim Sok.	(426) 213 77 56
BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BİTLİS	Tatvan	Aybuz Teknik	Cumhuriyet Cd. Yaşam Apt. Giriş Kat.	(544) 302 83 72

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

BİTLİS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BİTLİS	Ahlat	Uğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BOLU	Gerede	Coşkun Teknik	Seviller Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayvatlar Mah. 941 sk. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalay Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğin Elektronik	Aktar Hüssam Mh. Ilgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	Merkez	Elektroteknik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmut Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Rungunç Paşa Mah. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenişehir	Durgut Teknik	Çayır mah. Cayır sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Paşa	Zafer Teknik	Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Saygın Elektrik	Sehreküstü Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Erikli Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Nilüfer	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Güngör Teknik	G.O.PÖztürk Sit.1Kat.No.1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
ÇANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
ÇANKIRI	Çerkeş	Setaş Soğutma	Belediye Cad. No: 49	(376) 766 35 73
ÇORUM	Merkez	Girne Elektrik	Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
ÇORUM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mah. Manifaturacı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
ÇORUM	Osmancık	Yıldız Soğutma	Güney Mah. Çorum Cad.No:40/b	(364) 611 22 04
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoğlu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Çivril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçancıbaşı Mh. 572 sk no 16	(258) 264 92 86
DİYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DİYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DİYARBAKIR	Kayapınar	Barış Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DİYARBAKIR	Bismil	Şık Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:13/A	(412) 415 05 94
DİYARBAKIR	Ergani	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DİYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. No:41	(380) 611 97 38
DÜZCE	Merkez	Isıkar Teknik	Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Keşan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafatlar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraçlar Cad. 2.Vakıf İşhanı Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZIĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bahçalievler Mah. Fevziçakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZIĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Sedele Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZİNCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapı Cd. Narmanlı Cami Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ESKİŞEHİR	Merkez	Doruk Teknik	Kurtuluş mah. Yunus emre cad. No:68/A	(222) 233 37 78
ESKİŞEHİR	Merkez	Özçeliktaş Elek.	İstiklal Mah. Dinçer Sok. No:10/a	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermer Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Nurdağı	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GİRESUN	Merkez	Fikret Nacakçı	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
GİRESUN	Bulancak	Kar-Ser Servis	Bulancak Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GİRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GİRESUN	Görele	Yalçın Bobinaj	Salih Sinircioğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GÜMÜŞHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GÜMÜŞHANE	Kelkit	Gümüş Soğütma	Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No :11	(456) 317 35 08
HAKKARİ	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah . Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçıoğlu Elek.	Ulucamii civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandağ	Güneş Elektrik	Atatürk Mh. İskele Cd. No.38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Dörtyol	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırıkhan	Başkarlar Soğutma	Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad.	(326) 345 43 38
IĞDIR	Merkez	Aydın Elektronik	Atatürk Cd. Iğdır Psj. No:65	(476) 227 98 99
ISPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
ISPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayii Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
ISPARTA	Merkez	Akdeniz Sogutma	Bağlar mah. 2767 sok. No:11	(246) 223 36 88

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

ISPARTA	Merkez	Özsoylar Servis	Piri Mehmeh Mh. Cumhuriyet Cd. No:72	(246) 223 13 61
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitishak Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genç Soğutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.NO:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Klima Market	Merkez Mah. Milliegemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez Isıtma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd. Uğur İşhanı No:1	(324) 624 27 97
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İSTANBUL	Sultanbeyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Sirkeci	Aladağ Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Arslan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Arslan Elektrik	Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özoğul Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Barış Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/a İkitelli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evliya Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Hadımkoy	Buzdağ Beyaz Eş.	Hastane Mh. Karanfil Sk.No:12	(212) 771 12 86
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnavutköy	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Sultançifliği	Dedeoğulu Elek.	Eski Edirne Asfaltı 2124 Sk. No:4	(212) 594 50 91
İSTANBUL	Beşiktaş	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatlak Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Küçükbakkalköy	Derya Teknik	Fevzipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günaydın Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beylikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Çatalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrogol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elsu Elektrik	Bahariye Cd. Nailbey Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Mormenekşe Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Sarıyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılcık Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Şirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Elibol Psj. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyolu Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkayi Şerif Mah. Mevkufatcı Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	Y.Dudullu Şenel Cd. No:76	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Süleymaniye	Koşar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Çengelköy	Köylübay Elektrik	Albay Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup Isıtma	Batı Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Atışalanı	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Cengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyükçekmece	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Servet Elekrtik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bağcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanipak Cd. Kösedayı Sk. No.3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah.Aşkın sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kasımpaşa	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Şile	Tiryakioğulları	Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	K.mustafapaşa	Turan Elektrik	Samatya Cd. Çarıkçı Sk. No:3/1	(212) 530 38 39
İSTANBUL	Kartal	Türkay Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mah. 1114 Sok ı No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	İSTOÇ Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet kocabıyık Sk. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sok. No: 9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Selçuk	Anadolu Soğutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akıncılar Mah. Mahfel Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayser Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Barış Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Barış Elektronik	Eski İzmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26
İZMİR	Torbalı	Can Soğutma	Tepeköy Mh. Aslanlar Cd. No:8/A	(232) 856 01 85

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İZMİR	Gaziemir	Ege Servis	Atıfbey Mah. 6.Sk. ı No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Gezgin Servis	Kaymakam Kemalbey Cd. No:82-84-86	(232) 633 35 15
İZMİR	Urla	İlter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karşıyaka	Karşıyaka Merkezi	Atatürk Blv. No.22/A	(232) 365 06 00
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Güzelyalı	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliağa	Uydu Elektronik	Kazımdirik Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
K. MARAŞ	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevzipaşa Mah. Uzunoluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarcık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsönmez Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Göksun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safranbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No : 13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Şirin Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kirişçi Mh. 049 Sk. No.10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermenek	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşısı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutaflar çarşısı No:22	(366) 313 43 43
KASTAMONU	İnebolu	Gökçen Elektrik	Kayıran Psj. Zemin Kat No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailbey Mah. Şehit Ertan Sivrioğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. NO14/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melikgazi	Biltek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinan	Biltek Servis	Sivas Cd. Balcıoğlu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Uğur Soğutma	Yukarı Fenese Mah. Hadıbey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Küçük Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Genç Elektrik	Cumhuriyet Cad. Esen Pasajı No:27	(288) 212 47 62
KIRŞEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşıkpaşa Mah. Maşaderesi Cad. No:11	(386) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6	(262) 414 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Münecim Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KONYA	Çumra	Çumra Soğutma	İzzetbey Mh. Lale Sk. No : 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. haklbank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	Başarı Tiç	Sakarya Mh. Güzeldere Cad. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Akşehir	Karagöz Soğ	Yeni Mah. İnönü Cad. Meydan Camii Altı	(332) 813 92 52
KONYA	Ereğli	Kardeşler Soğutma	Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkır	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nişantaşı Mh. Kabataş Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Soğ .	H.Ömerli mah. Gülcü sok .	(332) 755 14 22
KONYA	Ilgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beyşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Gonca Elektrik	Cumhuriyet Cd. Akdemirler İşhanı No:59	(274) 216 54 04
KÜTAHYA	Simav	Gümüştepe Elek.	Ağdacılar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoğlu Elektrik	Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7	(274) 614 30 64
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Darende	Yağmur Elektrik	Şerefiye Sok. No:9	(422) 615 26 58
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzuli Cd. No:2	(422) 322 21 48
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Moto Cansu	Kurşunlu Mh. Kurşunlu Cd. 126	(236) 816 70 99
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarhasanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbey Mah. 1Sk. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışment Mah. Nazım Usluoğlu Cad. No : 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Serkan Soğutma	Yılmazlar Mh. Felek Sk. No:9	(236) 314 54 76
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Soğuksu Mah. Atatürk Bl. No: 109	(236) 654 40 39
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanipak sk.	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızıltepe	Boğa Teknik	Sobacılar Çarşısı . No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdün Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çiçek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59
MARDİN	Yenişehir	Bişi Teknik	13 Mart mah . 46 cd. 2 Apt Altı No 18	(482)2 12 29 25
MARDİN	Merkez	Paşavarlar Ticaret	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MUĞLA	Bodrum	Göksel Soğutma	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MUĞLA	Yatağan	Dostlar Bobinaj	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MUĞLA	Merkez	Elbo Ltd. Şti.	Hürriyet Cd. No:1/25	(252) 214 18 84

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

MUĞLA	Ortaca	Elboj Elektrik	Akasyalar Cad. 171 Sk. No 17	(252) 282 31 08
MUĞLA	Fethiye	Konfor Soğutma	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MUĞLA	Marmaris	Marmaris Teknik	Çıldır Mah. 105Sk. Toker Apt. 10/1	(252) 412 24 72
MUĞLA	Dalaman	Ömer Teknik	Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 68
MUĞLA	Milas	Şen Elektronik	Ulusal Egemenlik Cd. Avcılar Sk. No.88	(252) 512 30 50
MUŞ	Merkez	Ömer Elektrik	Hal Civarı Pikap Durağı Yanı. 167 Sok No:55	(436) 212 50 62
MUŞ	Malazgirt	Teknik Elektrik	Yılan Kıran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	Yapıcı Teknik	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NİĞDE	Merkez	Baykan Elektrik	Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2	(388) 232 42 27
ORDU	Merkez	Ayka Ticaret	Şarkiye Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	Derya Elektrik	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	Star Teknik	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Çatalpınar	Tikenoğlu	Merkez Mah. Fatsa Cad. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANİYE	Merkez	Taş-Kar Ticaret	Raufbey Mh. Atatürk Cd.	(328) 814 55 18
OSMANİYE	Düziçi	Termo Soğutma	Uzun Banı Mah. Uzun Banı Cad. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANİYE	Kadirli	Yayın Teknik	Atatürk Cad. 5.Sok. No:17	(328) 718 45 62
RİZE	Çayeli	Özer Teknik	Eskipazar Mah. Çarşıbaşı Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
RİZE	Merkez	Tipi Teknik	Yeniköy Mh. Sarıbaş Cami İlerisi	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	Buzel	Kavaklar Cd. Uzunoğlu İşhanı No:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	Fersa Teknik	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	Furkan Elektrik	İncilli Mah. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	Ökdem Teknik	İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 17 01
SAMSUN	Merkez	Çağdaş Servis	Hançerli Mah. 100 Yıl Blv. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	Can Ser Servis	Hacınadi Mah. Atatürk Blv. Ekmekçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	Demirel Ticaret	25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Terme	Onur Beyaz Eş.	Fenk Mah.Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	Özçevik Ticaret	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	Özgüven Soğutma	Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. Zümrüt Sok. No6	(362) 832 00 09
SİİRT	Merkez	Güven Soğutma	Yeni Mh. Hani Efendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SİNOP	Merkez	Hakan Cezair	Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SİNOP	Boyabat	Hicap Soğutma	Otogar karşısı Akmaviş pasajı	(368) 315 17 80
SİNOP	Ayancık	Yılkay Soğutma	Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SİVAS	Suşehri	Ark Termik	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SİVAS	Şarkışla	Astuğ Teknik	Bağkur Dükkanları Pınarönü Mh. Eyiyol Sk. NO:3/D	(346) 512 46 40
SİVAS	Zara	Polat Soğutma	Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8	(346) 816 16 34
SİVAS	Merkez	Sivas Teknik	Uluanak Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. . A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SİVAS	Merkez	Teknik Elektrik	Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezazlar Sk. No:3/G	(346) 221 77 23
ŞANLIURFA	Siverek	Çila Elektronik	Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. No:10/B	(414) 552 81 63
ŞANLIURFA	Suruç	Çınar Soğutma	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
ŞANLIURFA	Birecik	Karakaş Elektrik	Meydan Mh. 10 Temmuz Cd. No:91	(414) 652 80 60
ŞANLIURFA	Viranşehir	Yalçın Soğutma	Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
ŞANLIURFA	Merkez	Yıldırım Elektrik	Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
ŞANLIURFA	Ceylanpınar	Yılmaz Elektrik	Gazi Cd. No.40	(414) 471 46 63
ŞIRNAK	Merkez	İlter Teknik Servis	Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 39 03
ŞIRNAK	Cizre	Serdar Elektronik	Şah. Mah. No:19	(486) 616 16 06
ŞIRNAK	Beytüşşebab	Yiğit Elektronik	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
TEKİRDAĞ	Çerkezköy	Deniz Isıtma	G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 04
TEKİRDAĞ	Malkara	Egemen Teknik	GazibeyMh. Yeniyol Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDAĞ	Merkez	Ercan Elektrik	Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No.2	(282) 261 43 95
TEKİRDAĞ	Muratlı	Hakan Elektronik	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDAĞ	Saray	Işık Elektronik	Ayazpaşa Mh. Hamam Sk. No:13	(282) 768 59 85
TEKİRDAĞ	Hayrabolu	Poyraz Teknik	Hisar Mh. Adalet Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDAĞ	Çorlu	Üstün Teknik	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG Servis	Gülbahar Hatur Mah. G.O.P Bul. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	Atakan Teknik	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	Ergin Elektrik	Adnan Menderes Cd. Belediye İşh. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	Hidro Elektrik	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	Üstün Teknik	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşıbaşı	Odak Büro Mak.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	Onur Teknik	Maraş Cd. Suluhan İşhanı Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	Topaloğlu Soğutma	İnönü Cad. Eski Tekel Yanı No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	Uzman Beyaz Eşya	Yolgören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	Turan Teknik	Moğultay Mah. Boysan Cad. No:11	(428) 212 35 47
UŞAK	Eşme	Diker Soğutma	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
UŞAK	Merkez	Metin Soğutma	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
VAN		Önerler Ticaret	Kazım Karabekir Cad. No:8	(432) 215 19 67
VAN	Erciş	Öz Kanat Tamirat	Arkası Aydınlar İş merkezi No:1	(432) 351 95 40
VAN	Merkez	Özusta Tamirat	Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. İkinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Ereğli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özyılmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampalı Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kilimli	Çafer Danacı	Bağlar mah . Genclik sok Öztürk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Ugur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için (www.arnica.com.tr)

Güncel servis listesi için (www.arnica.com.tr)

GARANTİ BELGESİ

Belge No : 120966 Belge Onay Tarihi : 12.02.2013

Bu belgenini kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- **Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;**
- **Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,**
- **Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.**

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : **SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**
Merkez Adresi : **Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL**
Telefon : **(0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat**
Faks : **(0212) 422 09 29**

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI Senur SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALIN

Cinsi : Ekmek Kızartma
Markası : ARNICA
Modeli : Kıtır - Kıtır Mini
Menşei : Çin
Teslim Tarihi ve Yeri

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No:

Tarih / İmza / Kaşe

Ürün Kodu ve Haftası

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

EKMEK KIZARTMA		
PN	**MODEL**	**SERİ NO**
171M	Kıtır	
171N	Kıtır Mini	

www.arnica.com.tr

arnica™